





Правила эксплуатации и гарантии:



1. Тахта предназначена для отдыха и сна.
2. Сохранность мебели и срок ее эксплуатации зависят не только от качества материалов и изготовления, но и от правильного ухода за мебелью при пользовании.
3. При перевозке мебель должна быть защищена от атмосферных осадков и предохранена от механических повреждений.
4. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 С и не выше +40 С, при относительной влажности воздуха 60-65%.
- Не рекомендуется ставить мебель
близко источников тепла.
5. Удаление пыли с мягких поверхностей осуществляется пылесосом. Не используйте для удаления загрязнений ацетон, бензин и другие растворители.
6. Необходимо периодически проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений, при необходимости подтягивать их.
7. Не допускается использовать спальное место для прыжков.
8. Претензии по некомплектности и качеству мебели должны направляться по месту приобретения мебели. Настоящая гарантия действительна при наличии оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки.
11. Гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели 18 месяцев со дня приобретения изделия.

Ведомость фурнитуры:

Уголок 420	Уголок 422	Саморез 4x16	Винт M6x20
 4 шт.	 2 шт.	 8 шт.	 28 шт.
Винт M6x30	Гайка M6	Ключ шестигр.	Винт M6x50
 20 шт.	 4 шт.	 1 шт.	 4 шт.
Наконечник 506	Стяжка угла нижн.	Ножка 110мм	Саморез 3x25
 2 шт.	 4 шт.	 4 шт.	 4 шт.
Винт стяжной	Механизм соединения	Механизм подъема 559	
 2 к-та	 2 компл.	 1 к-т	




Инструкция по сборке Тахта «Люкс Классика» 1600, 1800



Ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во
1	Спинка (состоит из 3-х частей)	1
2	Царга боковая (левая, правая)	2
3	Царга головная	1
4	Царга ножная	1
5	Средник	1
6	Подушка (левая, правая)	2
7	Опорный бруск	5
8	Ножка	4
9	Дно тахты (из четырех частей)	1
10	Ламели на металлокаркасе	1
11	Матрасодержатель	2



ПОРЯДОК СБОРКИ:


1. Установить на боковые царги (дет. 2) стяжки угловые нижние винтами M6x30, на головную царгу (дет. 3) винтами M6*20 установить уголки 420 и механизмы подъема винтами M6x20 (смотрите схему).
2. Головную царгу (дет. 3) соедините уголками 420 и винтами M6x20 с боковыми царгами (дет. 2).
3. К среднику (дет. 5) прикрутить уголки 422 шурупами 4x16, а снизу приколотить наконечники гвоздями 2x25.
4. Собрать ящик тахты и через угловые стяжки закрепить ножки (дет. 7), затянуть винты M6x30 до упора.
5. Закрепить средник (дет. 5).
6. Прикрутить части механизма соединения к спинке (дет..1) M6x30 и головной царге (дет.3)винтом M6x20
7. Спинку (дет. 1) присоединить к головной царге (дет. 3) с помощью механизма соединения.
8. Металлокаркас (дет. 9) присоединить к механизмам подъема винтами M6x50, закрепив гайками M6. Ручки из ткани закрепить в металлокаркасе винтами стяжками (см. рис.). Установить матрасодержатели (дет. 10) в отверстия расположенные в изголовье металлокаркаса (см. рис.)
9. Дно ящика (дет. 8), состоящее из 4-ех частей, имеет отверстия, надо уложить детали на средник (дет. 5) и опорные бруски (дет. 6).



БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ
 Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
 тел./факс (81664) 21164,http://www.bormebel.com

Инструкция по сборке

Тахта «Люкс Классика» 1200, 1400



Ведомость комплектующих

1	Болт M10x50	2	Шуруп 4x40	3	Уголок №420	4	Винт M6x30
	4 шт.	4 шт.	4 шт.		24 шт.		
5	Ключ шестигр.	6	Механизм подъема				
	1 шт.	1 компл.					

Ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во
1	Спинка	1
2	Царга боковая	2
3	Царга передняя	1
4	Бруск	2
5	Матрац	1
6	Полик ДВП-3,2	2


Правила эксплуатации и гарантии:

1. Тахта предназначена для отдыха и сна.
2. Сохранность мебели и срок ее эксплуатации зависят не только от качества материалов и изготовления, но и от правильного ухода за мебелью при пользовании.
3. При перевозке мебель должна быть защищена от атмосферных осадков и предохранена от механических повреждений.
4. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 С и не выше +40 С. при относительной влажности воздуха 60-65%.
- Не рекомендуется ставить мебель вблизи источников тепла.
5. Удаление пыли с мягких поверхностей осуществляется пылесосом. Не используйте для удаления загрязнений ацетон, бензин и другие растворители.
6. Необходимо периодически проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений. при необходимости подтягивать их.
7. Не допускается использовать спальное место для прыжков.
8. Претензии по некомплектности и качеству мебели должны направляться по месту приобретения мебели. Настоящая гарантия действительна при наличии оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки.
11. Гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели 18 месяцев со дня приобретения изделия.


Сборку производите вдвоем на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Необходимо иметь инструмент: крестообразная отвертка, молоток. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.

Схема сборки тахты


1.



3. После сборки корпуса тахты вложите в него полик (дет. 6) и прикрепите опорные бруски (дет.4), устанавливая их на полик, к боковым царгам (дет.2) шурупом 4x40 (поз.2).



2. Спинку (дет. 1) соедините с боковыми царгами (дет. 2), после крепления механизмов подъема (поз.6), через уголки №420 (поз.3) винтами M6x30 (поз.4) с гайками M6 (поз.2). Переднюю царгу (дет. 3) соедините с боковыми царгами (дет. 2) через уголки №420 (поз.3) винтами M6x30(поз.4).



4. Установите матрац (дет. 5) на механизм подъема (поз. 6) и закрепите болтом M10x50 (поз. 1), затем оденьте пружины.

